

Insatsgångor

När du har behov av gångor i dina detaljer rekommenderar vi att du använder insatsgångor. Vi lagerför som standard Trisert 145 serien från M2-M8.

Dessa insatsgångor är tillverkade i mässing. Vi kan mot offert även montera rostfria insatsgångor. För att vi ska kunna montera dessa på ett bra sätt så ställs det lite krav på hålens utformning, se tabell nedan för rekommendationer. Monteringsmått i tabellen nedan anges i mm.

Om ni önskar få er detalj monterad med insatsgångor, notera detta på er order och specificera i vilka hål ni vill ha de monterade i. Skicka gärna med en visuell beskrivning om ni kan.

Gänga	Håldiameter d	Håldjup L1	Försäkning Diameter d1	Försäkning Djup L2	Torn Diameter D
M2	3,2	5,3	3,5	0,4	5,8
M2,5	3,8	5,3	4,2	0,5	6,9
M3	4,1	5,3	4,5	0,5	7,4
M4	5,8	7,1	6,3	0,6	10,5
M5	6,9	8,4	7,5	0,7	12
M6	8	9,8	8,7	0,8	13,5
M8	10,3	12	11,1	1	18,6

